

1.1 Acesse o site "[www.maxxdata.com.br](http://www.maxxdata.com.br)", posicione o cursor do mouse na aba "Suporte", após a abertura do menu, clique em "Download".



1.2 Selecione o "Driver leitora scr3310v2" na seção de aplicativos, de acordo com o seu sistema operacional:

1. Para sistema operacional Windows 32 Bits
2. Para sistema operacional Windows 64 Bits



1. Driver Leitora scr3310 v2 - Driver Leitora scr3310 v2 para Windows 32 bits.
2. Driver Leitora scr3310 v2 - Driver Leitora scr3310 v2 para Windows 64 bits.

1.3 Após a abertura, clique 2 vezes sobre o arquivo "SCR3xxx\_win\_installer\_V8.44".



1.4 Clique duas vezes sobre a pasta SCRXXX\_win\_installer\_V8.44, em seguida clique no programa "SCR3xxx\_V8.44.exe".



1.5 Clique em "Next".



1.6 Marque a opção "I accept the license agreement", em seguida clique em "Next".



1.7 Clique em "Next".



1.8 Clique novamente em "Next".



1.9 Logo após clique em "Install".



2.0 Para concluir, clique em "Finish".

